

EN PAREDES

MONOCAPAS
MORTEROS DE REVOCO
PINTURAS

EN SUELOS

MICROCEMENTOS
AUTONIVELANTES
SLURRY

**FIBRATEC Fibra de Vidrio Álcali resistente de ALTA DISPERSIÓN - ULTRA FINA
¡ABARATE SUS COSTES AHORRANDO EL 50% DE SU TIEMPO!**

- **V13-MO SUSTITUYE LA MALLA UTILIZADA PARA EVITAR FISURAS** EN PAREDES CON MORTEROS DE REVOCO, MONOCAPAS, PINTURAS DE FACHADA.
- SU USO EN SLURRY, PINTURAS, BASE DE MICROCEMENTO Y MORTEROS AUTONIVELANTES REDUCE DRÁSTICAMENTE LAS FISURACIONES POR RETRACCIÓN Y DILATACIÓN EVITANDO EL USO DE VELOS





PARA PAREDES Y MICROCEMENTOS

V13-MO

**NO SE VE EN
SUPERFICIE**

**PERO COSE POR DENTRO CON
PERFECTA DISTRIBUCIÓN**

INSTRUCCIONES PARA DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN

***MORTEROS PARA REVESTIMIENTOS Y MONOCAPAS**

MONOCAPAS: Añada esta bolsa de 200 gr de Fibratec V13-MO por cada 4 sacos de 25 kg de monocapa. (Peso seco)

MORTEROS: Añada esta bolsa de 200 gr por cada saco de cemento de 25 kg.

Para revocos, enlucidos con acabado en fratasado, impreso o proyectado de piedra triturada

PINTURAS, CLOROCAUCHO Y SLURRY

Esencialmente, se aplica entre 1 y 5 gr de Fibratec V13-MO por cada litro de material, según la consistencia deseada.

Evita el goteo y disminución drástica del agrietamiento

MICROCEMENTOS Y MORTEROS AUTONIVELANTES

POR PESO:

MORTEROS AUTONIVELANTES:

Añada esta bolsa de 200 gr de Fibratec V13-MO por cada 500 kg mortero autonivelante preparado. (Peso seco)

MICROCEMENTOS:

Añada esta bolsa de 200 gr por cada 200 kg de base de microcemento. (Peso seco)

Drástica reducción de fisuras con excelentes acabados.



***IMPORTANTE:**

En morteros o monocapas con acabados de RASPADO, aplique la fibra solo en la capa inferior y NUNCA en la capa visible de raspado. La fibra que queda oculta dentro del monocapa o mortero, podría levantarse y quedar a la vista tras el raspado superficial.

IMPORTANTE: Mezcle la fibra durante 1 ó 2 minutos en hormigonera, mezcladora o batidora, hasta que quede bien dispersa y no sea visible.

**INVISIBLE
EN
SUPERFICIE**